

EZ 系列 攜帶方便, 使用簡易

攜帶方便

EZ系列可以說是目前設計最簡潔, 最輕巧的電筒。每個EZ型號只是比使用的電池稍微大一點而已。而且, 每支電筒都有完美的防滑滾花設計, 方便攜帶, 易于手握操作。非常簡便。

使用簡易

只要你會擰緊的動作, 就一定會使用NiteCore® EZ系列的電筒。EZ系列有着簡易操作的特性: 擰緊筒頭點亮電筒, 擰松關閉電筒。非常簡單。


* 產品特性:

- 世界最小單節AA電筒, 非常方便攜帶
- 僅重20克 (不含電池)
- 使用CREE XR-E LED, 壽命超過50000小時
- 最高130流明輸出
- 一節電池提供最長20小時連續照明
- 銅制散熱, 在最小的體積內達到最好的散熱效果, 確保手電穩定運行
- 燈頭旋轉開關, 可方便地單手操作
- 直觀的兩檔調光操作介面, 任何人不需要看說明就懂使用
- 軍用級鋁合金製造, 非常堅固
- 軍規三級硬質氧化表面, 使電筒更耐磨
- 全筒大面積滾花設計, 使EZ系列擁有更好的手感
- 直接電流調整電路, 消除低亮閃爍感
- IPX-8級防水設計
- 優化設計的反光杯, 兼顧遠射及近光
- 耐衝擊鍍膜鏡片
- 可以倒立當蠟燭使用
- 可以安裝在腳架上使用

開始使用

裝入電池

請如圖所示裝入一節AA電池:



注意:

1. 請裝入電池時注意極性方向, 電池正極應朝電筒頭部裝入, 裝反電池將導致電筒損壞。
2. 請不要使用不帶保護電路的鋰電池。

開關電筒及調節亮度

順時針轉動燈頭直到電筒燈光開啓, 此時電筒進入低亮檔, 繼續順時針轉動燈頭約一圈, 電筒亮度將會增加, 此時為高亮檔。反時針轉動燈頭直到燈光熄滅, 電筒關閉。

亮度及時間

高亮檔
130流明 50分鐘

低亮檔
10流明 20小時

保修

NiteCore提供購買7天內免費更換, 購買12個月內免費保修及終身有限度保修的售後服務。人為錯誤操作和使用導致產品損壞會使保修失效。更詳細的資料請聯系我們或者訪問www.nitecore.cn。

NiteCore Tactical Technology

TEL: +86-20-84266906
FAX: +86-20-84269210
E-mail: service@nitecore.cn nitecorecn@gmail.com
Web: www.nitecore.cn

保養電筒

電池電量不足的時候, 電筒會出現亮度降低, 不能調光甚至不能亮起的情況, 請馬上更換新的電池使用, 以免電池漏液破壞電筒。

如果短期內不使用電筒, 請將電池取出。

定期潤滑電筒上的O圈, 更好防止腐蝕和保持電筒防水性。

如果O圈出現由于長期使用損毀的情況, 請使用備件進行更換。

定期清潔螺牙和接觸點, 避免引起閃爍或者不亮的情况。

以下是可能引起閃爍或電筒不亮的情况及相應的解決方法供參考。

- 1, 電池電量不足
—— 用戶只需更換全新的電池, 請確認電池的正極朝着筒頭裝進。
- 2, 接觸點例如螺牙有塵
—— 請使用干净的軟布擦拭螺牙和接觸點, 并使用硅脂潤滑螺牙。
- 3, 電筒有部件擰不緊
—— 請潤滑O圈并擰緊電筒各部件。

如果以上步驟解決不了問題, 請聯系當地代理商進行售後保修服務。



此產品受中國專利保護